ERSATZTEILLISTE
OKIPAGE 10ex

SPARE PART LIST
OKIPAGE 10ex

Änderungen vorbehalten
Changes without notice

M-OSD-10067-12

SECTION 1 Lower Base Unit



Section 1 Lower Baset Unit

POS	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	BEMERKUNG
1	HO HOPPING ROLLER SHAFT ASSY	3PA4083-6019G1	
2	BEARING	4PP4083-6022P2	
3	HOPPING ROLLER CLUTCH GEAR	4PB4083-6024P1	
4	REGISTRATION ROLLER	3PB4083-6030P1	
5	BEARING	4PP4083-6031P1	
6	TRANSFER ROLLER ASSY B	40437801	
7	BEARING TR	40438001	
8	BACK-UP ROLLER	3PB4083-6064P2	
9	BIAS SPRING	4PP4083-7620P1	
10	BACK-UP ROLLER BUSHING	4PP4083-6052P1	
11	RESET LEVER L	3PP4083-6053P1	
12	RESET LEVER R	3PP4083-6054P1	
13	COVER OPEN SWITCH ARM	3PP4083-6058P1	
14	STACKER COVER RESET SPRING	4PP4083-6057P1	
15	FUSER ROLLER IDLE GEAR	4PP4083-6080P1	
16	EJECT ROLLER IDLE GEAR	4PP4083-6081P1	
17	SENSOR PLATE (INLET)	4PP4083-6083P1	
18	SENSOR PLATE (OUTLET)	4PA4083-6025G1	
19	TONER SENSOR (ADHESION)	4PP4083-6086G1	
20	DISELECTRIFICATION BAR	4PB4083-6979P1	
21	HEAT ASSY; 120V	40470101	120V
22	HEAT ASSY; 230V	40470102	230V
	FUSER LAMP	3PB4083-6103P2	
23	EJECT ROLLER ASSY	40772501	
24	MANUAL FEED GUIDE ASSY	2PA4128-1149G1	
25	STACKER ASSY	40103803	
25A	STACKER COVER HOLDER KNOB	3PP4128-1140P2	(R+L)
26	LED HEAD UNIT 51K	40521201	
27	STACKER COVER DAMPER ARM	4PP4083-6191G1	
28	LOWER BASE FRAME	40771301	
29	STACKER COVER DAMPER	4PB4083-6197P1	
31	PULSE MOTOR (MAIN)	40229001	
32	PULSE MOTOR (REGIST)	40396201	
33	IDLE GEAR A	40778101	
34	IDLE GEAR B	40295101	
35	LED CORD ASSY	40241702	
36	O P T I O N		
37	O P T I O N		
38	REDUCTION GEAR	3PP4083-7617P1	
39	FG PLATE (OP)	4PP4083-7663P1	
40	HOPPING ROLLER RUBBER	4PB4122-1280P1	
41	DISELECTRIFICATION FILM	3PB4083-6089P1	
42	CONTACT LED	4PP4083-6173P1	
43	WASHER C	4PP4120-1210P1	
44	WASHER B	4PP4120-1209P1	
45	SPACER - BEARING R	40392801	
46	SPACER - BEARING L	40392901	
47	BIAS SPRING A	4PP4083-6065P1	

SECTION 2 Upper Cover Unit



SECTION 2 Upper Cover Unit

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	HO UPPER COVER	1PP4128-1133P1	
2	IC CARD COVER	2PP4128-1155P1	
3	COVER LID	40104801	

SECTION 3 Base Unit



SECTION 3 Base Unit

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	BASE PLATE (ADHENSION)		
	S/N 809A3000001-810Axxxx	2PP4083-7672G1	
	BASE PLATE ASSY		
	ab S/N 811Axxx	40919401	
2	CASSETTE GUIDE ASSY; L	3PP4083-7670G1	
3	CASSETTE GUIDE ASSY; R	3PP4083-7671G1	
4	SENSOR PLATE (PAPER SUPPLY)	4PP4083-7667P1	
5	INSULATOR	3PB4083-6144P1	
6	MAIN CONTROL PCB (M5B-PCB)	40750018	
7	POWER SUPPLY UNIT; 230V	40217702	230V
	POWER SUPPLY UNIT; 120V	40217701	120V
8	PWR TRANSFORMER; 230V	40139001	230V
	PWR TRANSFORMER; 120V	40138801	120V
9	FAN MOTOR	270A2167P0001	
10	CONTACT ASSY	3PA4083-6090G1	
12	CASSETTE SENSOR PLATE	3PP4083-6154P1	
13	PAPER CASSETTE ASSY	40473001	
15	EARTH PLATE	4PP4083-6137P1	
16	FACE UP STACKER COVER ASSY	2PA4128-1143G1	
17	OP PANEL ASSY	40104404	
18	SUMI CARD ASSY (OP PANEL)	4YX4046-1656G002	230V
19	LINK PULL BLOCK	4PP4122-1170P1	
20	CASSETTE LOCK LEVER	3PP4083-7653P1	
21	CASSETTE LOCK LEVER SPRING	4PP4083-7655P1	
22	SHEET SPRING	4PP4083-7666P1	
23	BEAM	3PP4083-7660P1	
24	SHEET LINK ASSY; L	4PP4083-7657G1	
25	SHEET LINK ASSY; R	4PP4083-7658G1	
26	FG PLATE (2ND)	4PP4083-7662P1	
27	FG PLATE (BM)	4PP4083-7665P1	
28	CONNECTOR CORD	3YS4111-3527P1	
29	GUIDE PLATE (PCB)	40396101	

SECTION 4.1 2nd Paper Tray



SECTION 4.2 2nd Paper Tray



SECTION 4.1/4.2 2nd Paper Tray

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	UPPER PLATE	1PP4122-1401P1	
2	SHEET GUIDE ASSY	3PA4122-1370G1	
3	FRONT COVER ASSY	1PA4122-1369G1	
4	INNER GUIDE ASSY	3PA4122-1371G1	
5	CASSETTE ASSY (2ND TRAY)	1PA4122-1362G4	
6	SEPARATION FRAME ASSY	4PP4120-1009G1	
7	REAR COVER	1PP4122-1323P1	
8	STICK FINGER	4PB4122-1441P1	
9	HOPPING FRAME ASSY	1PA4122-1366P1	
10	METAL BUSH (ADF)	4PP3522-3568P1	
11	GEAR (Z70)	4PP4122-1207P1	
12	SENSOR LEVER	3PP4122-1331P1	
13	FEED ROLLER ASSY	3PA4122-1393G1	
14	CABLE & CONNECTOR	3YS4111-3528P1	
15	STEPPING MOTOR	3PB4122-1399P1	
16	BRACKET	4PP4122-1384G1	
17	GEAR (Z24)	4PP4122-1383P1	
18	GEAR (Z87/Z60)	4PP4122-1226P1	
19	BOTTOM PLATE	2PP4122-1389P1	
20	2ND CASSETTE GUIDE ASSY; L	1PA4122-1365G1	
21	HOPPING ROLLER ASSY	3PA4122-1367G1	
22	2ND CASSETTE GUIDE ASSY; R	1YX4122-1364G2	
23	ONE-WAY CLUTCH GEAR	4PB4122-1382P1	
24	TQSB-2 PCB	4YA4046-1651G2	

SECTION 5 Multifeeder



SECTION 5 Multifeeder

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	ROLLER A	3PB4083-5514P1	
2	ROLLER B	3PB4083-5524P1	
3	PLANET GEAR	4PP4083-5520P1	
4	LINK	3PP4083-5540P1	
5	SEPARATOR	4PP4083-5544G1	
6	PULSE MOTOR	4PB4083-6075P1	
7	OLEV-11 PCB	4YA4121-1014G11	
8	CONNECTOR CABLE	3YS4011-3141P1	
9	SEPARATOR ASSY	3PA4083-5549G1	